Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet astucieux cuiseur à pâtes pour micro-ondes. Ce récipient spécialement conçu pour le micro-ondes vous permet de réussir en quelques minutes seulement des pâtes *al dente,* ni trop cuites ni collantes.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Cuiseur à pâtes avec couvercle
- Mode d'emploi

NOTE : Avant la première utilisation du cuiseur à pâtes, nettoyez-le soigneusement.

Utilisation

- **Placer les pâtes dans l'appareil**
  Mesurez la quantité de spaghettis nécessaire à l'aide d'un des deux trous de mesure situés dans le couvercle. Le petit trou correspond à la quantité nécessaire pour une portion, le grand indique la quantité pour deux portions. Placez au maximum une quantité de pâtes correspondant à 4 portions dans le cuiseur à pâtes.

- **Verser de l'eau**
  Versez de l'eau sur les pâtes, jusqu'à ce que le niveau atteigne la graduation correspondante sur le côté du cuiseur à pâtes. Ajoutez un peu de sel dans l'eau selon votre goût.

- **Cuisson**
  Placez le cuiseur à pâtes au micro-ondes. Pour déterminer le temps de cuisson nécessaire, utilisez le tableau de cuisson fourni. Sélectionnez une puissance correspondant à environ **600 W** sur votre appareil. Dans le cas d'un micro-ondes avec plateau tournant, vous pouvez retirer le plateau tournant et le tour des roues si le cuiseur bute contre les parois intérieures du micro-ondes. Pour que le cuiseur soit alors bien droit, placez-le par exemple sur une assiette creuse retournée (celle-ci doit être compatible micro-ondes).

  ATTENTION :
  Lorsque vous cuisez des pâtes au micro-ondes, ne placez jamais de couvercle sur le récipient !

- Egoutter
  Une fois le temps de cuisson écoulé, sortez le cuiseur à pâtes du micro-ondes. Placez le couvercle sur le récipient, et faites couler l'eau avec précaution à travers les fentes.

  ATTENTION :
  Le cuiseur à pâtes peut devenir très chaud. Utilisez des maniques ou des gants de cuisine.

- **Rincer**
  Versez de l'eau claire. Secouez le cuiseur à pâtes avec précaution, et videz l'eau. Le cuiseur à pâtes ne doit pas être nettoyé au lave-vaisselle.

Temps de cuisson

	1 portion	2 portions	3 portions	4 portions
Spaghettis normaux	12 - 13 minutes	13 - 14 minutes	14 - 15 minutes	15 - 16 minutes
Spaghettis fins	11 - 12 minutes	12 - 13 minutes	13 - 14 minutes	14 - 15 minutes
Linguines	12 - 13 minutes	13 - 14 minutes	14 - 15 minutes	15 - 16 minutes
Fettucinis	13 - 14 minutes	14 - 15 minutes	15 - 16 minutes	16 - 17 minutes
Fusilis	14 - 15 minutes	15 - 16 minutes	16 - 17 minutes	16 - 17 minutes
Tortellinis secs	15 - 16 minutes	15 - 16 minutes	16 - 17 minutes	16 - 17 minutes
Tortellinis frais	10 - 11 minutes	10 - 11 minutes	10 - 11 minutes	10 - 11 minutes
Raviolis congelés	6 - 7 minutes	8 - 9 minutes	10 - 11 minutes	-
Raviolis frais	10 - 11 minutes	10 - 11 minutes	-	-
Macaronis	14 minutes	14 minutes	15 minutes	15 minutes
Penne	15 minutes	16 minutes	17 minutes	17 minutes
Torsades	15 minutes	16 minutes	17 minutes	17 minutes
Rigatonis	15 minutes	16 minutes	17 minutes	17 minutes
Mostaciollis	15 minutes	16 minutes	17 minutes	17 minutes
Petites conchiglie	12 - 13 minutes	13 - 14 minutes	14 - 15 minutes	15 - 16 minutes
Conchiglie normales	13 - 14 minutes	14 - 15 minutes	15 - 16 minutes	16 - 17 minutes
Pâtes aux œufs	7 - 8 minutes	9 - 10 minutes	11 - 12 minutes	13 - 14 minutes

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© 02/2014 - HSc//HS//LS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1–3 / D-79426 Buggingen, Allemagne